

برای انتقال خط با استفاده از گیتوی گرنداستریم در FXO ، مانند گیتوی GXW4104 یا GXW4108 و در FXS گیتوی HT814 ، HT8101 ، HT814 میتوان استفاده کرد.

بعد از لاگین به گیتوی FXS بروی تب profile کلیک می کنیم

در قسمت Primary SIP Server آی پی گیتوی FXO گرنداستریم را وارد می کنیم.

Grandstream Device Configuration							
STATUS BASIC SETTINGS ADVANCED SETTINGS PROFILE 1 PROFILE 2 FXS PORTS							
Profile Active:	O No @ Yes						
Primary SIP Server:	e.g., sip.mycompany.com, or IP address)						
Failover SIP Server:	(Optional, used when primary server no response)						
Prefer Primary SIP Server:	No O Yes (yes - will register to Primary Server if Failover registration expires)						
Outbound Proxy:	(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any)						
SIP Transport:	UDP O TCP O TLS (default is UDP)						
NAT Traversal:	No O Keep-Alive O STUN O UPnP						
DNS Mode:	A Record O SRV O NAPTR/SRV O Use Configured IP						
DNS SRV use Registered IP:	O No O Yes						
Primary IP:							
Backup IP1:							
Backup IP2:							
Tel URI:	Disabled •						

در پایین صفحه گزینه Sip Registeration را No قرار می دهیم.

WWW.AlborzVoIP.IR

آدرس:کرج عظیمیه 45 متری کاج چهارراه ندا پلاک 4 👘 تلفن:91002326-026



Use Request Routing ID in SIP INVITE Header:	• No	• Yes
SIP Registration:	No	© Yes
Unregister On Reboot:	No	O Yes
Outgoing Call without Registration:	💿 No	• Yes
Register Expiration:	60	(in minutes. default 1 hour, max 45 days)
Reregister before Expiration:	0	(in seconds. Default 0 second)
SIP Registration Failure Retry Wait Time:	20	(in seconds. Between 1-3600, default is 20)
SIP Registration Failure Retry Wait	1200	(in seconds. Between 0-3600, default is 1200. 0 means stop retry registration upon
Time upon 403 Forbidden:	403 respon	ise.)

کمی پایین تر Use Random Port را هم No قرار می دهیم.

Layer 3 QoS:	26 46	SIP DSCP (Diff-Serv value in decimal 0-63, default 26) RTP DSCP (Diff-Serv value in decimal 0-63, default 46)				
Local SIP Port:	5060	(default is 5060 for UDP and TCP; 5061 for TLS)				
Local RTP Port:	5004	(1024-65535, default 5004)				
Use Random Port:	R No	Yes				
Hold Target Before Refer:	O No	• Yes				

گزینه Nat Traversal را No قرار می دهیم.

Failover SIP Server:	(Optional, used when primary server no response)	
Prefer Primary SIP Server:	No O Yes (yes - will register to Primary Server if Failover registration expires))
Outbound Proxy:	(e.g., proxy.myprovider.com, or IP address, if any)	
SIP Transport:	UDP O TCP O TLS (default is UDP)	
NAT Traversal:	No O Keep-Alive O STUN O UPnP	

گزینه Outgoing Call without Registration را Yes قرار می دهیم.

آدرس:کرج عظیمیه 45 متری کاج چهارراه ندا پلاک 4

SIP Registration:	No	© Yes
Unregister On Reboot:	No	O Yes
Outgoing Call without Registration:	💿 No	Yes
Register Expiration:	60	(in minutes. default 1 hour, max 45 days)
Reregister before Expiration:	0	(in seconds. Default 0 second)
SIP Registration Failure Retry Wait	20	(in seconds, Between 1-3600, default is 20)
Time:	20	(in seconds, between 1-5000, detaut is 20)

WWW.AlborzVoIP.IR

تلفن:91002326-026



سپس از پایین صفحه apply کرده و بروی تب FXS Ports کلیک می کنیم.

در کادر بالا برای هر پورت یک SIP User ID در نظر می گیریم.

در قسمت پایین ، هر پورت را می توانیم به پورت دلخواه در FXO ، مپ کنیم.

به این صورت که پورت fxs ۱ به پورت fxo 2 مپ می شود و سپس IP گیتوی FXO را در کادر مقابل برای هر پورت به همراه پورت ۵۰۶۰ می نویسیم.

	Grandstream Device Configuration																
	(STATUS	BASIC SETTING	is A	DVANCED	SET	TINGS		PRO	FILE 1	PROFIL	<u>E 2</u>	FXS POR	TS			
User \$	User Settings																
Port	SIP User ID	Authenticat	e ID Password	Name	Profile II	D	Huntin	g Gı	oup	Request	URI Ro	outing	ID Enal	ole Po	ort		
1	1111				Profile 1	•	None	•					O	No	۲	Yes	
2	2222				Profile 1	٠	None	•					0	No	۲	Yes	
3	3333				Profile 1	٠	None	•					O	No	۲	Yes	
4	4444				Profile 1	٠	None	•					0	No	۲	Yes	
Port	Offhook Auto	-dial Map to	FXO Port#	Map to FX	XO Gatewa	ay I	IP an	d Po	rt								
	(e.g. 8001234	456) (e.g. v	alid line# 1-n)	(e.g. 192.1	168.1.22)		(e.ş	g. 50	60)								
1		1		192.168.22	2.97		5060	ř.									
2		2		192.168.22	2.97		5062	5									
3	[3		192.168.22	2.97		5064	II									
4		1					5060	1									
				Update	Apply		Can	cel.	Re	eboot							
				All Rights	Reserved Gran	distre	eam Netwo	orks, Is	nc. 200	6-2016							

سپس به گیتوی FXO لاگین می کنیم.

بروی تب Accounts کلیک می کنیم و سپس General Setting را انتخاب می کنیم.

در قسمت SIP Server ، آی پی گیتوی FXS را وارد می کنیم.

WWW.AlborzVoIP.IR

آدرس:کرج عظیمیه 45 متری کاج چهارراه ندا پلاک 4 🦳 تلفن:91002326-026

036 010	البرز ويپ	اليرز و
www.Alb	سعن: 45 متری کاچ چهارراه ندا پلاک 4 سعن: 002326 متری کاچ چهارراه ندا پلاک 4 سعن 007ZV0IP.IR	411hmhA
GXW410X PSTN Gateway	Logout Reboo	t
Grändstream	Status Accounts Settings Networks Maintenance FXO Lines Line.	Analysis
Accounts	General Settings	
Account 1		
General Settings	Account Active: Yes No	
SIP Settings	SIP Server: (Server domain name or IP address)	1
Audio Settings	Outbound Proxy: (Domain name or IP address if in use)	•
Call Settings		
Account 2		
Account 3		
	Save Cancel	

دوباره از همان تب بروی گزینه SIP Setting کلیک می کنیم و گزینه SIP Registration را No قرار می دهیم.

WWW.AlborzVoIP.IR

آدرس:کرج عظیمیه 45 متری کاج چهارراه ندا پلاک 4 🦳 تلفن:91002326-026



Caller Request Timer: O Yes O No (Request for timer when making outbound calls)

سپس تب Settings را کلیک می کنیم و از منوی سمت چپ Channel settings را انتخاب می کنیم.

در قسمت Calling to VoIP ، در قسمت SIP User ID ، User ID هر پورت را که در گیتوی FXS مشخص کردیم را بصورت زیر وارد می کنیم:

Ch1:1111;ch2:2222;ch3:3333;ch4:4444;

	-						
GXW410X PSTN Gateway						Logout	Reboot
Grändstream	<u>Status</u>	Accounts	Settings	<u>Networks</u>	<u>Maintenance</u>	FXO Lines	Line Analysis Version: 1.4.1.5
Settings	Channels S	Settings					
General Settings							
Call Settings				SIP Channel S	etting		
Channels Settings	DTMF	Methods(1-7):	ch1-4:1;		(default	:1)	
	DIM		UII 111)		Juciaun	. 1)	

WWW.AlborzVoIP.IR

آدرس:کرج عظیمیه 45 متری کاج چهارراه ندا پلاک 4 👘 تلفن:91002326-026

026-9100 www.Albo	یپ اپلاک ۹ تلفن:2326 rzVoIP.IR	البرز وب یمیه،45 متری کاج چهارراه ندا	الرويب پېښېاو_پې.
Call Settings		SIP Channel Setting	
Channels Settings	DTMF Methods(1-7): No Key Entry Timeout(X1s): Local SIP Listen Port: SRTP Mode(1-3):	ch1-4:1; (1:in-audio, 2:RFC2833, 3:1+2, 4:SIP Int ch1-4:4; ch1-4:5060++; ch1-4:1; (1:disabled, 2:enabled but not forced, 3:e	(default 1) fo, 5:1+4, 6:2+4, 7:1+2+4) (1-9, default 4) (default ch1-8:5060++;) (default 1) nabled and forced)
		Calling to VoIP	
	Unconditional Call Forwar	d to Following:	
	User ID:	ch1:1111;ch2:2222;ch3:3333;ch4:4444;	(i.e ch1-2:223;ch3:224)
	SIP Server:	ch1-4:p1;	(ch1-2:p1;ch3:p2)
	SIP Destination Port:	ch1-4:5060++;	(ch1-2:5060;ch2:7080)

در قسمت SIP Destination Port را هم بصورت زیر وارد می کنیم:

Ch1-4:5060++;

سپس تب FXO Lines را کلیک می کنیم.و از منوی سمت چپ Dialing را کلیک می کنیم.

گزینه Wait for dial-tone را برای تمام پورت ها بروی n قرار می دهیم.

Ch1-4:N;

WWW.AlborzVoIP.IR

آدرس:کرج عظیمیه 45 متری کاج چهارراه ندا پلاک 4 🦷 تلفن:91002326-026



GXW410X PSTN Gateway					Logout	Reboot
Gandstream	<u>Status</u>	Accounts Settings	Networks	Maintenance	FXO Lines	Line Analysis Version: 1.4.1.5
FXO Lines	Dialing					
Settings						
Dialing		×.	Dialing to PS	TN		
		Wait for Dial-Tone(Y/N): ch1-4:N;		(default	: No)
		Stage Method(1/2)): ch1-4:1;]		(default	2 stage dialing)
		Min Delay Before Dialing Ou	ch1-4:1;		(default	500ms, 50 ~ 65000ms)

گزینه Stage Method هم برای تمامی پورت ها را در متد ۱ قرار می دهیم.

به این صورت:

ch1-4:1;

در همان صفحه کمی پایین تر گزینه Round Robin and/or Flexible را بصورت زیر برای پورت ها وارد می کنیم:

rr:1;rr:2;rr:3;rr:4;

P	ort Scheduling Schema				
Round-robin and/or Flexible:	rr:1;rr:2;rr:3;rr:4;]	(default rr:1-8;)			
	(Syntax: rr: port_group; []; Default: rr:1-8; round-robin of all ports)			
Prefix to Specify Port:	99	(1 stage dial, default 99)			
	(Syntax: prefix# + ch# + dialing# will request the ch# per call. Note that this code has to prefix dialplan number and prefix doesn't impact round- robin)				
Use SIP User Account Scheduling:	🖲 No 💿 Yes				
	Note that Ves disables abo	we 2 scheduling which is not recommanded)			

WWW.AlborzVoIP.IR

آدرس:کرج عظیمیه 45 متری کاج چهارراه ندا پلاک 4 🦳 تلفن:91002326-026



در آخر save می کنیم و دستگاه را ریبوت می کنیم.

WWW.AlborzVoIP.IR

آدرس:کرج عظیمیه 45 متری کاج چهارراه ندا پلاک 4 👘 تلفن:91002326-026